

新発売 SPACE ULTRA RESTORE
スペースウルトラリストア

ワックス硬化光沢還元剤

《スプレー・床自洗機に最適》

床がキレイになって
光沢が出る



床用ワックス・天然大理石に最適

ホモジニアスピニールタイル



ホモジニアスピニールタイル



特長

洗浄力・光沢が10~20以上アップ
ヒールマーク、スカップマークが付きにくい



フローリング・ビニールタイル



ビニールタイル



テラゾー



御影石

SPACE ULTRA RESTORE

スペースウルトラリストア

ワックス硬化光沢還元剤



- 1 ワックスの皮膜を最大に硬化する
- 2 耐久性が従来の2倍以上
- 3 光沢が10~20以上アップ
- 4 コストダウン
- 5 シックハウス症候群(VOC)対応

ワックスの高速バフ保守を備えた商品です。使用すると理想的な光沢還元になります。この製品を常用する事により床を毎日素晴らしく、誰が見ても綺麗な状態に保てます。テナントビル、老人ホーム、スーパーマーケット、病院、学校及び他の公共施設に理想的に適合し、スリップしない床面を作る為に、メーカー独自の特殊な成分を床の表面へ接合します。そして、経済的使用を可能にした濃縮液になっています。自動床面洗浄機での使用に最適です。



SPACE ULTRA RESTORE
スペースウルトラリストア

種類	アクリル性フロアワックス硬化光沢還元剤	液性	弱アルカリ PH 8.5
成分	アクリル、ポリエチレン、ビニール共重合体、改良アクリル溶液	光沢度	1層 10以上

【標準使用】モップ又はスプレーバフ：4~5倍希釈 ポリッシャー又は床自動洗浄機：16~20倍希釈

【使用方法】〈バフをしても光沢が上がらない時に使用〉

- モップ／4~5倍に希釈した液を洗剤として床を拭き上げて、乾燥後バフを掛けると綺麗になりワックスを1~2層塗ったように光沢が出ます。バフをしなないと霞んだようになります。
- スプレーバフ／スプレーに4~5倍に希釈した液を洗剤として床に噴霧して、バフを掛けると綺麗になりワックスを1~2層塗ったように光沢が出ます。もっと光沢を出したい場合は、2倍希釈です。
- ポリッシャー使用／①重度の汚れているワックス床の場合：ポリッシャーに20倍に希釈した溶液をタンクに入れ、赤パッドで回し汚れが取れたらバキュームし、乾燥後高速バフをすれば綺麗になり光沢が10~20高くなります。
②高速バフが無い場合は、ポリッシャーにバフ用のパッドを付けて回して下さい。綺麗になり光沢は若干上がります。
③冬場静電気が発生するようなら、再度スペースショット「外壁用」を100倍に希釈してモップ等で拭き上げて下さい。オレンジの臭いが気になる場合は、臭いが低減します。
- 床自動洗浄機使用(唯一使用可能)／①中以上の汚れの広いスペースの場合は、2台使用します。最初の床自動洗浄機にスペースショット「外壁用」100倍に希釈溶液で動かし、その後に2台目の床洗浄機20倍希釈のスペースウルトラ(光沢還元剤)を入れ動かし、乾燥後高速バフをすれば光沢が10~20高くなります。床自動洗浄機は、中速のスピードで移動します。広い所が短時間で洗浄とバフだけで綺麗になりワックスを塗布したようになります。
②普通の汚れの場合は、上記の2台目の仕方ですら十分対応出来ます。

【特長】●すべてのワックスに使用可能。但しアクリル樹脂がベストです。●ワックスが滑らなくなる。
●天然大理石に使用すると光沢が2~3割上がります。●ワックスが硬くなるのでヒールマーク、スカッフマーク付きにくい。

【使用上の注意】●用途以外は使用しないでください。●モップの場合、還元剤が乾燥するまで歩かないでください。●他の溶剤・ワックス・洗剤は混入しないでください。●容器・計量計・カップ・バケツ・モップ等の物はスペースリストア「ワックス光沢還元剤」専用にして下さい。●一旦使用した光沢還元剤は、元の容器に入れてください。●液が、衣服や靴に付着した場合乾燥する前に水で洗い流してください。●光沢還元剤使用後は、密封して転倒・落下してもこぼれないようにしてください。●金属製バケツに光沢還元剤を入れないでください。変色します。●塗布後濡れている状態では、非常に滑りやすく転倒事故になるのに入らないでください。●排水溝、小川、河川又は地面に廃棄しないでください。●作業中はゴム手袋等を使用してください。

【保管及び取扱】●子供の手の届かない所に保管。●訓練を受けた作業者のみ使用。●保管中は、容器を閉じた状態にする。●目、皮膚、服装に触れさせない。

【応急手当て】●皮膚：水で洗い流す。刺激・炎症が消えない場合、医師に診てもらう。●目：目を開いたまま水で洗い流す。医師に診てもらう。

●吸引：新鮮な場所に移し、症状が消えない場合、医師に診てもらう。●飲み込み：大量の水を飲ませて吐かせ、医師に診てもらう。

【その他】詳細な注意事項が必要な場合には、製品安全性データシート(MSDS)を参照ください。

容量 1ガロン(3.78L)

特約代理店

資料請求・見本・安全性データ請求は下記のFAXにて、住所・電話番号・社名・お名前を記入して送ってください。

輸入総発売元



ORB TECH
オーブ・テック株式会社

TEL. 03-5997-1691 FAX. 03-5997-1689