

新発売 SPACE ULTRA RESTORE
スペースウルトラ リストア

ワックス硬化光沢還元剤

《スプレー・床自動洗浄機に最適》

一作業で洗浄と
ワックス2回塗布の
3工程ができる

床がキレイになって
光沢が出る



床用ワックスに最適

ホモジニアスピニールタイル

ホモジニアスピニールタイル

特長

洗浄力・光沢が20~40以上アップ
ヒールマーク、スカップマークが付きにくい

フローリング・ビニールタイル

テラゾー

シックハウス症候群(VOC)対応

SPACE ULTRA RESTORE

スペース ウルトラ リストア

ワックス硬化光沢復元剤

ワックスの高速バフ保守を備えた商品です。使用すると理想的な光沢復元になります。この製品を常用する事により床を毎日素晴らしく、誰が見ても綺麗な状態に保てます。テナントビル、老人ホーム、スーパーマーケット、病院、学校及び他の公共施設に理想的に適合し、スリップしない床面を作る為に、メーカー独自の特殊な成分を床の表面へ接合します。そして、経済的使用を可能にした濃縮液になっています。床自動洗浄機での使用に最適です。



SPACE ULTRA RESTORE
スペース ウルトラ リストア

種類	アクリル性フロアワックス硬化光沢復元剤	液性	弱アルカリ PH 8.5
成分	アクリル、ポリエチレン、ビニール共重合体、改良アクリル溶液	光沢度	1層 10以上

【標準使用】 モップ又はスプレーバフ：4～5倍希釈 床自動洗浄機：16～20倍希釈

【使用方法】 〈バフをしても光沢が上がらない時に使用〉

- モップ／4～5倍に希釈した液を洗剤として床を拭き上げて、乾燥後バフを掛けると綺麗になりワックスを1～2層塗ったように光沢が出ます。バフをしないと霞んだようになります。
- スプレーバフ／スプレーに4～5倍に希釈した液を洗剤として床に噴霧して、バフを掛けると綺麗になりワックスを1～2層塗ったように光沢が出ます。もっと光沢を出したい場合は、2倍希釈です。

ドライワックスの経済的管理システム コストダウン・無駄にワックスを塗らないシステム

【ワックス塗布後の管理の仕方】

弊社スペースシャインワックスのクリーニングは、高速バフing(1,600回以上/分)だけで光沢が出て固く復元します。数ヶ月後バフしても光沢が出ない場合「ワックス硬化光沢復元剤」(洗剤と粒子の小さなワックスが混入)を床自動洗浄機に洗剤として20倍希釈で使用します(汚水タンクに消泡剤不要)。その後バフを掛けると床がキレイになりワックスの光沢が20～40アップします。一作業で3工程が出来、普段は、バフ掛けだけで済みます。そのうち復元剤を使用しても光沢が出ない場合は、元のワックスが無くなっているというサインなのでワックスを2～3回塗布します。

【工程】 ①ワックス塗布+高速バフing掛け歩行頻度により3日～10日に一度、数ヶ月間維持可能。②光沢が出なくなった時「ワックス光沢復元剤」使用20倍希釈。③ワックス光沢復元剤を使用しても光沢が出ない時だけ初めてワックスを2～3回塗布します。以上を繰り返して下さい。

【特長】 ●すべてのワックスに使用可能。但しアクリル樹脂がベストです。●滑りにくいワックス光沢復元剤。
●天然大理石に使用すると光沢が2～3割上がります。●ワックスが硬くなるのでヒールマーク、スカップマークが付きにくい。

【使用上の注意】	●開封半年以上たつと分離する場合があります。●モップの場合、復元剤が乾燥するまで歩かないでください。●一旦使用した光沢復元剤は、元の容器に入れしないでください。●液が、衣服や靴に付着した場合乾燥する前に水で洗い流してください。●光沢復元剤使用後は、密封して転倒・落下してもこぼれないようにしてください。●金属製バケツに光沢復元剤を入れないでください。変色します。●塗布後濡れている状態では、非常に滑りやすく転倒事故になるので中に入らないでください。●排水溝、小川、河川又は地面に廃棄しないでください。
【保管及び取扱】	●子供の手の届かない所に保管。●訓練を受けた作業者のみ使用。●保管中は、容器を閉じた状態にする。●目、皮膚、服装に触れさせない。
【応急手当て】	●皮膚：水で洗い流す。刺激・炎症が消えない場合、医師に診てもらう。●目：目を開いたまま水で洗い流す。医師に診てもらう。
【その他】	●吸引：空気の新鮮な場所に移し、症状が消えない場合、医師に診てもらう。●飲み込み：大量の水を飲ませて吐かせ、医師に診てもらう。

詳細な注意事項が必要な場合には、製品安全性データシート(SDS)を参照ください。

容量 1ガロン(3.78L)

特約代理店

資料請求・見本・安全性データ請求は下記のFAXにて、住所・電話番号・社名・お名前を記入して送ってください。

輸入総発売元



ORB TECH

オーブ・テック株式会社

TEL. 03-5997-1691 FAX. 03-5997-1689